

1 Ваш телефон.....

Руководство пользователя



Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 1.6 Вт/кг. Максимальное значение SAR для данного устройства вы можете найти на стр. 20 данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол и держать устройство на расстоянии в 1,0 см от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.

Мобильный телефон соответствует требованию EN 60950-1: 2006 поправка A12: 2011. При громкости более 4 появится предупреждающее окно. Если в окне предупреждения выбрать левую функциональную клавишу, можно увеличить громкость, но телефон будет повторять предупреждение несколько раз в течение 20 часов кумулятивного времени прослушивания.




ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

ALCATEL
onetouch

Русский - CJB1CB4ALBBA

1



- 1 Левая функциональная клавиша
- 2 Список вызовов (на экране ожидания)
- 3 Голосовая почта (нажмите и удерживайте)
- 4 Блокировка клавиатуры (долгое *****-нажатие)
- 5 Правая функциональная клавиша

2

1.1 Клавиши

- OK** Навигационная клавиша
- OK** Подтверждение операции (нажмите середину клавиши)
- OK** Осуществление вызова
- OK** Доступ к списку вызовов (в режиме ожидания)
- OK** Вкл./Выкл. (нажмите и удерживайте)
- OK** Завершение вызова
- OK** Возврат в режим ожидания
- OK** Левая функциональная клавиша
- OK** Правая функциональная клавиша
- OK** В режиме ожидания:
 - Краткое нажатие: ввод 1
 - Долгое нажатие: Голосовая почта
- OK** В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: ввод символов
 - Долгое нажатие: ввод цифр
- OK** В режиме ожидания:
 - Краткое нажатие: ввод нуля
 - Долгое нажатие: ввод +, "-" используются для набора международного вызова.
- OK** В режиме редактирования:
 - Долгое нажатие: ввод 0 (добавить цифры)
- OK** В режиме ожидания:
 - Краткое нажатие: *
 - Долгое нажатие: Блокировка клавиатуры
- OK** В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: изменить метод ввода
 - Долгое нажатие: смена языка
- OK** В режиме ожидания:
 - Краткое нажатие: #
 - Долгое нажатие: вкл./откл. профиля "без звука"
- OK** В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: пробел
 - Долгое нажатие: доступ к таблице символов

3

1.2 Основные значки

- OK** Индикатор заряда аккумулятора.
- OK** Активирован профиль "без звука"
- OK** Активирован профиль "В самолёте"
- OK** Подключена гарнитура
- OK** Установлен будильник
- OK** Пропущенные вызовы
- OK** Уровень приема сигнала сети
- OK** Непрочитанное SMS
- OK** Список сообщений заполнен
- OK** Активирована переадресация вызовов: поступающие вызовы будут переадресованы
- OK** Активирована переадресация вызовов на SIM1 и SIM2 одновременно

4

2 Перед началом работы .

2.1 Подготовка к работе

Снятие и установка задней панели телефона



Установка и извлечение аккумулятора



Установка и извлечение карт SIM1 и SIM2



Зарядка аккумулятора



Подключите зарядное устройство к телефону и стандартной бытовой розетке переменного тока (220 В, 50 Гц), как показано на рисунке.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- При первом использовании телефона, рекомендуется полностью зарядить аккумулятор (примерно 3 часа). Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор ().
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства, уменьшите длительность подсветки и т.д.

Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

2.2 Включение телефона

Удерживайте клавишу **OK**, пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу **OK**, пока телефон не выключится.

3 Вызовы.....

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу **OK**, после этого выберите SIM1 или SIM2, чтобы сделать звонок. Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя клавишу **OK**. Чтобы закончить вызов, нажмите клавишу **OK**.

Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной службы и нажмите клавишу **OK**. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода или разблокировки клавиатуры.

4 FM-Радио



Ваш телефон имеет радио. Можно использовать данное приложение как обычное радио с сохраненными каналами. В интерфейсе FM-радио, нажмите **OK** для воспроизведения/приостановки воспроизведения текущей радиостанции, нажмите **OK** для настройки громкости.

5 Список вызовов



Вы можете получить доступ к списку вызовов SIM1 и SIM2, нажав **OK** в режиме ожидания или нажав клавишу **OK** и выбрав иконку **OK** в главном меню.

6 Будильник.....



Данный мобильный телефон оснащен функцией будильника с возможностью повторного сигнала.

3.2 Вызов Голосовой почты (1)

Вы можете просматривать голосовую почту в этом меню.

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу **OK**. Чтобы закончить разговор, используйте клавишу **OK**.

3.4 Доступные опции во время разговора

Во время разговора можно пользоваться Контактами, Календарем, Сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.

7 Инструменты



7.1 Калькулятор

Нажмите вверх, вниз, влево, вправо и кнопку OK, чтобы выбрать +, - x, / и = соответственно.

Нажмите **OK**, чтобы удалить символ.

7.2 Календарь

При выборе этого меню откроется календарь на месяц, позволяющий выбрать любую дату.

7.3 Конвертер

Конвертер поддерживает преобразование веса и преобразование длины.

7.4 Фонарик

Включение/выключение фонарика. В режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу 5 для активации / деактивации фонарика.

7.5 Фильтр вызовов

Вы можете создать черный список/белый список с помощью этой функции.

7.6 Услуги

STK-сервис - это набор инструментов SIM-карты. Этот телефон поддерживает служебные функции. Конкретные детали зависят от SIM-карты и сети. Сервисное меню будет автоматически добавлено в меню телефона, если поддерживается сетью и SIM-картой.

8 Сообщения.....



Эта функция позволит вам наслаждаться играми.

11 Контакты



11.1 Просмотр контактов

Вы можете получить доступ к Контактам, нажав **OK** в режиме ожидания или нажав клавишу **OK** и выбрав иконку **OK** в главном меню. В этом меню, вы можете видеть все контакты.

11.2 Добавить контакт

Вы можете добавить новый контакт в телефон или на SIM-карту (SIM1 или SIM2), выбрав "Новый контакт" в меню "Опции".

9 Профили.....



Мобильный телефон предоставляет несколько пользовательских профилей, так что вы можете настроить некоторые параметры определенных событий и состояний.



10 Игры



Эта функция позволит вам наслаждаться играми.



12 Настройки



Находясь на главном экране, выберите значок **OK**, а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: Настройки телефона, Настройки вызовов, Сеть, Безопасность, Заводские настройки.



13 Режим ввода текста



Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или символы, указанные на клавишах. Нажмите клавишу несколько раз, пока нужная буква не будет выделена. Когда вы отпустите клавишу выделенный символ будет вставлен в текст.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компанией TCL Communication Ltd.

Все права защищены © Copyright 2015
TCL Communication Ltd.

Компания TCL Communication Ltd. сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочтите эту главу. Производитель несет ответственность за ущерб, причиненный в результате эксплуатации телефона, не соответствующий правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специальный автомобильный набор, гарнитура «наушники-микрофон» и т.д.), поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировок тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности;
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Выключайте телефон, когда вы находитесь рядом с газом или легковоспламеняющимися жидкостями. Стого соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенных на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы им пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок, нажмите клавишу и только затем поднесите телефон к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать телефон и/или играть с телефоном и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, незапыленном месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°C до +55°C.

При температуре выше +55°C изображения на экране может выглядеть смазанными. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях.

Но вскрывайте, не разбирайтесь и не пытайтесь отремонтировать телефон самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте телефон, если стеклянный экран поврежден, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на телефон.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd, а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона. Компания TCL Communication Ltd и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекомендованных аккумуляторов или зарядных устройств.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеогигирами, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временными помутнением сознания или пропалом в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеогигиры для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосямку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеогигиры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на устройстве, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещенном помещении.
- Всегда держите устройство на достаточном расстоянии от глаз.
- Попчувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем телефоне, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосямку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температуратах от 0°C до +40°C. Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/EU. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенное в одной стране зарядное устройство может не работать в другой стране. Использовать телефон выключен.

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токсичных испарений и ожогов),
- не протыкайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса,
- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температур свыше +60°C.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях.

Измерение SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 1,0 см от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела.

Если вы используете не утвержденные производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиочастотного излучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать телефон вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования телефона.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatelonetouch.com

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы телефона, не прикасайтесь к ней и предохраняйте ее от повреждений.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченные этим знаком (SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

| Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано | | |
|--|--------|-------------|
| При использовании непосредственно возле головы | GSM900 | 0.686 Вт/кг |
| При ношении на теле | GSM900 | 0.360 Вт/кг |

Поскольку мобильный телефон является многофункциональным устройством, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите телефон на расстоянии минимум 1,0 см от вашего тела.

Общая информация

• Адрес в Интернете: www.alcatelonetouch.com

• Номер горячей линии: 8 (800) 555 65 95. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.

• Адрес: к. 1910-12А Таунэр 33 Кэнтон Роад Тсси Ша Тси, Ковлун, Гонконг Сити, Китай

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связанный с нами напрямую по электронной почте. Электронная версия данного руководства пользователя на английском и других языках доступна на нашем сайте: www.alcatelonetouch.com

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами 850/900/1800/1900 МГц.



Защита от кражи ⁽¹⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI* (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, с помощью номеронабирателя введите код * # 06 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи телефона. Этот номер также позволит заблокировать телефон при использовании третьим лицом даже с другой SIM-картой.

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication не несет юридической ответственности за любые различия, если такие имеются, и за их последствия, ответственность за что несет исключительно операторы сети. Этот телефон может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в телефоне («Приложения сторонних лиц»). Все приложения, третьих сторон в этом телефоне предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, гарантии совместимости с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав. Компания TCL Communication выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCL Communication не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCL Communication не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникшие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCL Communication, в будущем могут потребовать платных обновлений; TCL Communication отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести

покупатели. Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны и оператора сети, где используется телефон; ни в каких случаях TCL Communication не несет ответственности за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства. Таким образом, TCL Communication не несет ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCL Communication оставляет за собой право в любой момент добавлять или удалять приложения сторонних лиц, без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCL Communication не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего телефона и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- 1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- 2) Подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication,
- 3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication или ее филиалов,

4) Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющими на то разрешения от TCL Communication,

5) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкости или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Телефоны судалями или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу телефона, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему телефон вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует телефон или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированный телефон или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты. Всю сумму, включенную в стоимость ремонта, возвращается поставщику.

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

Срок службы заряжаемого аккумулятора для мобильного телефона (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий его хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторы считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного телефона в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

⁽²⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).

Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Ошибка SIM-карты

Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно (см. раздел «Установка и извлечение SIM-карты»).

Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.

Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите клавишу .

Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.

Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).

Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.

Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

Проверьте контакты аккумулятора, извлеките и снова установите аккумулятор, а затем включите телефон.

Проверьте уровень заряда аккумулятора, зарядите его как минимум 20 минут.

Если телефон все еще не включается, пожалуйста, сбросьте настройки телефона. Для этого, одновременно удерживайте клавиши и .

Мой мобильный телефон не реагирует на любые действия с именем в течение нескольких минут

Проверьте, что телефон не поврежден.

У вашего собеседника может быть включен анти-определитель.

Невозможно найти мои контакты

Проверьте, что ваша SIM-карта не повреждена.

Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.

Импортируйте все контакты, сохраненные на SIM-карте, на телефон.</p